

# Instrukcja obsługi

## Smartwatch Locon Watch Lite (GJD.06S)



**Do wykorzystania oraz poprawnego działania zegarka niezbędna jest aplikacja Bezpieczna Rodzina.**

Proszę przeczytać szczegółowo instrukcję przed użyciem produktu.  
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Dla poprawnego działania zegarka, prosimy unikać:

- gorących kąpieli
- stoney wody z zegarkiem na ręku.
- zbyt długiego pływania
- skakania do wody, gdyż może to wywołać zbyt wysokie ciśnienie

Zegarek spełnia normy wodoodporności IP67. Można korzystać ze Smartwatcha podczas codziennych zajęć, np. podczas mycia rąk lub w deszczowy dzień bez obaw, że woda dostanie się do środka, akceptowalna temperatura to: od +10 do +35 stopni Celsjusza i zanurzanie na głębokość 1,5m do 30min.

**Dostanie się wody do urządzenia i nie stosowanie się do powyższych skutkuje utratą gwarancji.**

## 1. Obsługa zegarka:



### 1.1 Przycisk 2 - SOS

- **Przy wyłączonym urządzeniu:** Przytrzymanie przycisku powoduje włączenie urządzenia
- **Przy włączonym urządzeniu:** Przytrzymanie przycisku wyśle alarm SOS na telefon oraz połączy z opiekunem

### 1.2 Ładowanie

W zestawie otrzymujemy przewód magnetyczny z wtyczką USB. Pod spodem smartwatcha mamy dwie metalowe blaszki, w to miejsce muszą trafić dwa piny z przewodu. Przykładamy przewód do zegarka, przewód posiada magnesy, jeżeli czujemy opór, to znaczy, że źle podłączamy i należy obrócić przewód o 180 stopni.

Przewód sam się przyciągnie do zegarka. Teraz drugą stroną podłączamy do ładowarki 1V lub gniazda USB w komputerze. Należy zwrócić uwagę, aby metalowe końcówki nie dotknęły innej metalowej części. Może to spowodować zwarcie.



## 2. Zawartość zestawu

- Smartwatch GJD.06S - Locon Watch Lite
- Kabel USB do ładowania
- Szybki start (podłączenie urządzenia do aplikacji)

## 3. Karta SIM

**Uwaga! Do poprawnego działania urządzenia wymagana jest karta SIM.**

Odpowiada ona za, przede wszystkim za:

- Połączenie z telefonem (aplikacją)
- Możliwość wykonywania połączenia telefonicznego (z zegarka na telefon oraz z telefonu na zegarek)
- Przesyłanie danych zegarek <-> urządzenie
- Monitorowanie lokalizacji bliskiego

### 3.1 Karta SIM (dostarczona przez Locon)

1. Karta SIM jest dostarczona oraz zainstalowana przez firmę Locon
2. Każda karta SIM zainstalowana w urządzeniu jest własnością firmy Locon
3. W przypadku braku płatności cyklicznej karta zostanie automatycznie zawieszona do momentu jej ponownego opłacenia przez subskrybenta
4. W przypadku wyraźnych naruszeń (wykorzystywanie karty w innych celach, niż monitorowanie bliskiego) karta zostanie natychmiast wyłączona

### 3.2 Karta SIM (instalacja własnoręcznie)

1. Jeśli używasz swojej karty, musisz wysłać z niej bezpłatnego smsa o treści ZGODA na 8082 (lokalizacja urządzenia)
2. W pierwszej kolejności należy za pomocą dołączonego śrubokręta wykręcić śrubkę mocującą zaślepkę portu karty SIM znajdującą się z lewej strony zegarka.
3. Po wykręceniu śrubki i wyjęciu zaślepki, kartę SIM umieszczamy w porcie zgodnie ze schematem na zegarku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu. Karta wchodzi dość głęboko do slotu dlatego musimy pomóc sobie cienkim, płaskim narzędziem, popychając kartę do momentu gdy usłyszymy „klik”.
4. Po poprawnym włożeniu karty, zamykamy port i przykręcamy go śrubką.

## 4. Łączenie z aplikacją

Łączenie się z aplikacją oraz konfigurowanie urządzenia jest opisane krok po kroku w Instrukcji "Szybki Start", którą znajdziesz dołączoną do urządzenia.



Aby połączyć się z aplikacją, wystarczy że pobierzesz aplikację "Bezpieczna Rodzina", która jest dostępna na systemach iOS oraz Android.

Aplikacja poprosi Cię o zeskanowanie kodu QR, który znajduje się na spodzie pudełka lub z tyłu zegarka. O kolejnych krokach dowiesz się już bezpośrednio z aplikacji.

## 5. Obsługa smartwatcha

- Nawigacja - poniższe funkcje wybieramy poprzez przesuwanie palcem w prawo lub lewo (ekran dotykowy)
- Kontakty - wszystkie kontakty dodane przez Rodzica do zegarka. Możliwość zadzwonienia do kontaktu
- Gra matematyczna - gra z równaniami matematycznymi
- Czat - chat głosowy z rodzicem
- Aparat - możliwość wykonania zdjęcia
- Galeria - zapisane obrazy zrobione aparatem
- Krokomierz - liczba wykonanych kroków danego dnia
- Głośność - ustawienia głośności dzwonka
- Kod QR - do zeskanowania, w razie zgubienia pudełka
- Odebrania połączenia przychodzącego za pomocą Przycisku 1 (wskazanego na obrazku pt. Obsługa zegarka)

## 6. Obsługa aplikacji Bezpieczna Rodzina

Obsługa aplikacji Bezpieczna Rodzina jest intuicyjna i często tłumaczona wewnątrz aplikacji. Podstawowe funkcje, które posiada aplikacja to:

- Lokalizowanie - na żądanie lub w określonym czasie
- Dzwonienie - rodzic do dziecka lub dziecko do rodzica (działa biała lista numerów)
- Historia lokalizacji - lokalizacja w określonych odstępach czasu
- Strefa - dostajemy informacje, czy nasze dziecko wyszło poza strefę zaznaczoną na mapie (500m)
- Krokومتر - liczba przebytych kroków, cel to 6000
- Blokowanie połączeń - czyli brak połączeń na zegarek w określonych godzinach
- Kontakty - wszystkie kontakty dodane przez rodzica do zegarka
- Chat - chat głosowy z rodzicem
- Galeria zdjęć - wszystkie zdjęcia wykonane przez rodzica
- Odtwórz dźwięk - w przypadku zagubienia urządzenia
- Nasłuch - nasłuchiwanie dźwięku otoczenia
- Ustawienia lokalizacji - częstotliwość lokalizowania
- Wyłączenie urządzenia - zdalnie przez rodzica
- Instrukcja obsługi - skierowanie do FAQ

## 7. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia zbędnych elementów metalowych, może to powodować problemy z jego działaniem.

Nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu, może skutkować to jego uszkodzeniem i utratą możliwości jego użytkowania.

Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym, w szczególności, nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i dokonywać innych działań, które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego.

Nie używać urządzenia w miejscach zapyłonych, wilgotnych, zanieczyszczonych lub w miejscach, w których występuje pole magnetyczne. W przeciwnym razie może dojść do awarii obwodów.

Urządzeniem należy się posługiwać delikatnie, upadek lub inne fizyczne uszkodzenie może spowodować jego niezdatność do pracy.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia oraz żadnej jego części, jak również nie należy samodzielnie dokonywać zmian w produkcie, lub w jakiegokolwiek jego części oraz modyfikować jego oprogramowania.

## 8. Informacja o działaniu fal o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej (SAR).

Model zegarka GPS Locon Watch Lite S (GJD.06s) został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki organizm. Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu „współczynnik absorpcji swoistej” (SAR). Testy wartości SAR prowadzi się przy użyciu standardowych metod, kiedy zegarek nadaje z najwyższą mocą we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

W przypadku tego modelu zegarka Locon Watch Lite S największa wartość SAR zmierzona przez Locon to 0,558 W/kg (przy twarzy) oraz 0,843 W/kg (przy ciele). Maksymalna wartość dopuszczalna emisję promieniowania z mocą 2W/kg przy twarzy oraz 4W/kg przy ciele.

## 9. Informacja o zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy urządzenia

| Pasmo   | Zakres częstotliwości   | Maksymalna moc transmitowana |
|---------|---|------------------------------|
| GSM850  | Nadawanie: 825MHz – 850 MHz<br>Odbiór: 870 MHz – 895 MHz      | 33.0 dBm (~2W)               |
| GM900   | Nadawanie: 880 MHz – 915 MHz<br>Odbiór: 925 MHz – 960 MHz     | 33.0 dBm (~2W)               |
| DCS1800 | Nadawanie: 1710 MHz – 1785 MHz<br>Odbiór: 1805 MHz – 1880 MHz | 33.0 dBm (1W)                |
| PCS1900 | Nadawanie: 1850 MHz – 1910 MHz<br>Odbiór: 1930 MHz – 1990 MHz | 33.0 dBm (1W)                |

## 10. Prawidłowe usuwanie produktu



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania **nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.**

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

## 11. Zgodność

Firma Locon Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Locon Watch Lite S spełnia wymagania i normy zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Jako urządzenie typu radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.