



BEZPIECZNA RODZINA

powered by **LOCON**



Szybki start

www.bezpiecznarodzina.pl



BEZPIECZNA RODZINA

powered by **LOCOn**

Gratulujemy!

Urządzenie, które właśnie otrzymałeś, pomoże Ci w pełni zadbać o bezpieczeństwo tych, których kochasz.

Twoje urządzenie sprawdził
osobiście:

Jak zacząć?

1

Pobierz i zainstaluj aplikację
Bezpieczna Rodzina
na swoim telefonie



POBIERZ Z
Google Play



POBIERZ Z
App Store



Zeskanuj kod,
aby dodać
aplikację

2

Uruchom aplikację Bezpieczna Rodzina:

Zostaniesz automatycznie
zalogowany do usługi
Bezpieczna Rodzina

*Opcjonalnie aplikacja może
poprosić cię o wyłączenie
sieci Wi-Fi na czas logowania.*

*Jeżeli nie wyrazisz na to zgody,
będziesz musiał podać swój numer
telefonu, na który dostaniesz SMS z
kodem do zalogowania (oraz
potwierdzenia numeru telefonu)*

3

Dodaj urządzenie do usługi:

- **Naciśnij** przycisk „Dodaj” w polu Lokalizator GPS.
- **Zeskanuj** kod QR z pudełka bądź urządzenia
- **Postępuj** zgodnie z dalszą instrukcją w aplikacji

4

Jeśli posiadasz urządzenie **wraz z kartą SIM** dostarczoną przez Locon twoje urządzenie jest w pełni skonfigurowane i możesz rozpocząć dodawanie urządzenia do aplikacji.

Jeśli posiadasz urządzenie **bez karty SIM** umieść swoją kartę SIM w urządzeniu i dodaj je do aplikacji

Opis przycisków



Dioda sygnalizacyjna

Włączenie/ Wyłączenie	Dioda świeci przez 3 sekundy po włączeniu urządzenia lub w czasie wyłączenia.
Ładowanie	Dioda świeci się podczas całego procesu ładowania, zostanie wyłączona gdy urządzenie będzie w pełni naładowana.
Naciśnięcie przycisku SOS	Gdy urządzenie jest włączone dioda świeci przez 2 sekundy po naciśnięciu przycisku SOS.
Brak połączenia z serwerem	Dioda wolno miga, gdy nie ma prawidłowego połączenia z siecią GSM lub z serwerem.



Przycisk SOS

Przy **wyłączonym** urządzeniu:
przytrzymanie przycisku powoduje
włączenie urządzenia

Przy **włączonym** urządzeniu:
przytrzymanie przycisku wyśle alarm SOS
na telefon oraz połączy z opiekunem

Ładowanie opaski

- 1** Przyłóż z tyłu opaski magnetyczną końcówkę kabla



- 2** Podłącz do ładowarki USB końcówkę kabla USB



- 3** Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego

- 4** Jeżeli kabel magnetyczny nie chce się przypiąć do zegarka, spróbuj obrócić go o 180°



i

Po przyłożeniu aparatu telefonu kod QR skieruje do
odpowiedzi na resztę pytań na stronę:
www.bezpiecznarodzina.pl/faq/



Lokalizuj za pomocą:



**Aplikacji mobilnej
Bezpieczna Rodzina**

Pobierz z



Strony www

Zaloguj się do konta na:
www.bezpiecznezwierze.pl



Aby poznać wszystkie funkcje i możliwości lokalizatora GPS, odwiedź stronę **www.bezpiecznarodzina.pl**

Deklaracja zgodności dostępna
www.locon.pl/deklaracje/

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia zbędnych elementów metalowych, może to powodować problemy z jego działaniem.

Nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu, może skutkować to jego uszkodzeniem i utratą możliwości jego użytkowania.

Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym, w szczególności, nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i dokonywać innych działań, które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nie używać urządzenia w miejscach zapyłonych, wilgotnych, zanieczyszczonych lub w miejscach, w których występuje pole magnetyczne. W przeciwnym razie może dojść do awarii obwodów.

Urządzeniem należy się posługiwać delikatnie, upadek lub inne fizyczne uszkodzenie może spowodować jego niezdarność do pracy.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia oraz żadnej jego części, jak również nie należy samodzielnie dokonywać zmian w produkcie, lub w jakiegokolwiek jego części oraz modyfikować jego oprogramowania.

Informacja o działaniu fal o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej (SAR).

Model lokalizatora GPS Locon Dog & Locon Cat został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki organizm.

Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu „współczynnik absorpcji swoistej” (SAR).

Testy wartości SAR prowadzi się przy użyciu standardowych metod, kiedy zegarek nadaje z najwyższą mocą we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

Informacja o działaniu fal o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej (SAR).

W przypadku tego modelu lokalizatora GPS Locon Dog & Locon Cat największa wartość SAR zmierzona przez Locon to 0,663 W/kg. Maksymalna wartość dopuszcza emisję promieniowania z mocą 2W/kg przy twarzy oraz 4W/kg przy ciele.

Prawidłowe usuwanie produktu



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania **nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.**

Prawidłowe usuwanie produktu

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Lokalizator GPS Locon Dog & Locon Cat

Firma Locon Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Lokalizator GPS Locon Dog & Locon Cat spełnia wymagania i normy zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Jako urządzenie typu radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.





BEZPIECZNA RODZINA

powered by **LOCON**